

Menu démarrage GPS-1066

Cliquez sur les flèches pour faire défiler le menu.

- **Vidéo** : Permet d'accéder au lecteur de fichiers vidéos, cliquer sur les raccourcis pour visualiser le fichier enregistré et sélectionner pour lire. Cliquer sur le raccourci en haut à droite pour quitter
 - **Image** : Permet d'accéder au lecteur de fichiers photos, cliquer sur les raccourcis pour visualiser le fichier enregistré et sélectionner pour lire. Cliquer sur le raccourci en bas à gauche pour quitter
 - **Outils (Tools)** : Permet d'accéder à une calculatrice et un convertisseur. Cliquer sur le raccourci en haut à droite pour quitter
 - **Jeu** : Permet d'accéder à une série de jeux. Cliquer sur le raccourci en haut à droite pour quitter
 - **E-Livre** : Permet d'accéder au lecteur Ebook, cliquer sur les raccourcis pour visualiser le fichier enregistré et sélectionner pour lire. Cliquer sur le raccourci en haut à droite pour quitter
 - **Musique** : Permet d'accéder au lecteur de fichiers musique, cliquer sur les raccourcis pour visualiser le fichier enregistré et sélectionner pour lire. Cliquer sur le raccourci en haut à droite pour quitter.
 - **Bluetooth** : Permet d'activer la fonction téléphone mains libres bluetooth. Cliquez sur le logo bluetooth pour activer, puis sur App./Connex pour lancer la recherche du téléphone. Cliquer ensuite sur « Recher » pour rechercher votre téléphone, puis « nouv rech ». Lorsque le nom de votre téléphone apparaît à l'écran, cliquez sur « stop », puis sélectionner votre appareil et cliquez sur « connex ». Sur votre téléphone apparaît la demande de code PIN, tapez 1234, puis validez. Votre téléphone est alors connecté en bluetooth avec le GPS. Revenez page précédente en cliquant sur retour (flèche en haut à droite). Sur cette page, vous pouvez modifier le code pin de connexion, ou encore le nom de votre GPS qui apparaît sur votre téléphone lors de la connexion..
Cochez « connex. Auto » si vous souhaitez que votre téléphone se couple automatiquement au GPS lorsque vous montez dans le véhicule, et « Repon. Auto » si vous souhaitez que le GPS prenne en main votre téléphone pour les appels ; dans ce cas, lors de la réception d'un appel, votre GPS vous affichera l'appel entrant avec la possibilité de décrocher ou rejeter l'appel depuis l'écran du GPS.
Sur la page d'accueil bluetooth, vous pouvez consulter l'historique de vos appels (« hist. appels »), télécharger votre répertoire (« Annuaire »), composer un N° (« Comp n° »), ou encore écouter la musique enregistrée sur votre portable (« AD2P ») ; « SMS vous permet d'envoyer un sms.
- Pour déconnecter votre téléphone du GPS, sur la page d'accueil Bluetooth, cliquez sur le logo bluetooth, il sera désactivé.
- **Régler** : Permet d'accéder au menu réglages détaillé ci-dessous.
 - o **Contre jour** : Réglage de la luminosité écran ; pour une utilisation en plein jour, privilégiez le réglage maximum ; ajustez en cliquant sur les flèches.

« Fermeture automatique » vous permet de choisir le mode de coupure de votre GPS, ajustez en cliquant sur les flèches.

- **Volume:** Réglage du volume et du clic écran ; ajustez en cliquant sur les flèches.
- **Date et heure :** Réglage de la date et de l'heure; ajustez en cliquant sur les flèches et choisir le fuseau horaire GMT + 10 :00 Paris.
- **Etalonnage:** Attention ! Si vous cliquez sur ce raccourci, vous devrez aller au bout de la procédure au risque de dérégler le tactile de l'écran. Munissez vous du stylet intégré à l'arrière de votre GPS, puis suivez les indications , cliquez précisément au centre de la croix.
- **Langue:** Choix de la langue d'affichage, cliquez sur votre choix pour le sélectionner.
- **Voie de pilotage:** Permet de régler le chemin d'accès vers le logiciel de pilotage ; cliquez sur le carré à droite, puis sur le dossier qui apparaît dans la case à gauche, puis « Primo »et « IGO ». Cette opération peut devoir être renouvelée après une mise à jour.
- **Next:** page suivante.
- **RAZ :** permet une remise à zéro et un retour aux paramètres d'usine du système.
- **GPS info:** Permet de vérifier les satellites connectés et la qualité du signal
- **Info de système :** information sur les versions du système
- **USB:** Réglage de la fonction du port mini USB pour la connexion sur un PC (Mass storage ou MS Active sync) Choisir Mass storage pour la connexion avec votre PC.

NB : Pour être reconnu par votre PC, le GPS doit être allumé sur le menu démarrage avant d'être raccordé avec votre PC par l'intermédiaire du cordon USB fourni. Une fenêtre apparaît alors sur votre PC, cliquez sur « ouvrir le dossier et afficher les fichiers » pour vérifier le contenu de votre GPS et effectuer une mise à jour par exemple.

- **Pilotage :** Démarrage de la navigation.