

Menu général AUDEO GPS-7010

Jeux : Permet d'accéder à quelques jeux de divertissement

Outillage

- Windows : Permet d'utiliser les fonctionnalités de windows (lecture de fichiers word, excel, pdf, etc.. que vous pouvez stocker sur une carte micro SD par exemple) pour sortir, cliquez deux fois sur «GPS-MAIN ».
- Calculatrice :
- Test GPS : vérification de la réception des satellites

Gest Sys

- Ges Langue : Ouvrir puis sélectionner la langue d'affichage du menu général.
- Rétro-éclairage : Ouvrir et régler l'éclairage (de jour conseillé maximum) et choisir le mode veille
- Gest bat : état de la batterie
- Son : Réglage du son du menu général et musique de démarrage.
- Ges temp : choix du fuseau horaire ((GMT+01 :00 Paris)
- Ress sys : Informations sur le système
- Reg coor : Permet le calibrage de l'écran, cliquez précisément sur la croix sur l'écran pour calibrer
- Flèche : écran menu suivant
- Mis a jour Logo : Permet de changer l'image de démarrage par la carte micro SD.
- Chem GPS : Permet de changer le chemin d'accès à la navigation (NandFlash/Primo/IGO.exe)
- Régl USB : changer le mode d'utilisation du port mini USB (régler sur USB pour connecter à l'ordinateur)

Bluetooth

- Disposition : Cliquer sur démarrer pour activer le Bluetooth
- Paire : Cliquer pour activer l'appairage de votre téléphone, puis cliquer sur la loupe pour rechercher un appareil, puis sélectionnez l'appareil en cliquant sur le logo téléphone à droite. Valider la connexion sur votre téléphone et taper le code PIN (8888).

Votre téléphone est à présent connecté avec le GPS et vous pouvez accéder aux fonctions d'appel directement depuis le GPS.

Emission FM

- Permet d'activer le transmetteur FM et faire passer le son de votre GPS (guidage vocal et téléphone connecté en bluetooth par les hauts parleurs de la radio de votre véhicule.

Pour activer la fonction, cliquez sur « commencer la transmission », puis réglez la fréquence à l'aide du curseur, puis calez la même fréquence sur votre auto radio, votre système est maintenant fonctionnel.

Avertissement : L'activation du transmetteur FM désactive systématiquement le haut parleur de votre GPS et la radio du véhicule.

Lire : Lecture de fichiers audio enregistrés sur une carte micro SD ou en mémoire interne

Photo : Lecture de fichiers photo enregistrés sur une carte micro SD ou en mémoire interne

Flash : Lecture de fichiers vidéo enregistrés sur une carte micro SD ou en mémoire interne

Lecteur RM : Lecture de fichiers images enregistrés sur une carte micro SD ou en mémoire interne

Vidéo : Lecture de fichiers vidéo enregistrés sur une carte micro SD ou en mémoire interne

E-lect : Lecture de fichiers Ebook enregistrés sur une carte micro SD ou en mémoire interne.

Pour tous les lecteurs, cliquez sur la loupe pour rechercher les fichiers, sélectionner le fichier, puis cliquez sur 