

Menu Navigation

Après avoir cliqué sur « GPS » ou « Navigation » dans le menu général, vous arrivez sur l'écran « Menu Navigation ».

Menu « Plus... »

Réglages

- Sons

- Volume : Permet de régler le volume principal, du guide vocal, des alertes, de la musique ou encor du clic écran. Cliquez sur le HP pour couper le son ou le curseur pour régler le volume.
- Langue de guidage : Choisissez la langue vocale souhaitée
- Paramètres Excès de vitesse : Permet de choisir le mode d'alerte (vocal, image,..) de l'avertisseur de dépassement de vitesse autorisée, d'afficher la limitation de vitesse sur l'écran (case cochée = affichage activé), ou de paramétrer l'alerte de dépassement de vitesse (déplacer le curseur pour paramétrer).
- Paramètre du point d'alerte : Activation de l'avertisseur (radars et dangers), cochez la case ; Type d'alerte, vous permet de sélectionner les alertes actives et le mode d'avertissement en approche (son, image... et distance) ; cliquez pour modifier.

Avertissement : l'avertisseur radar est interdit en France et dans certains pays d'Europe L'activation de cette fonction est à l'entière responsabilité de l'utilisateur.

- Alertes de panneaux d'avertissement : Cochez pour activer la fonction, puis sélectionnez le type d'alertes souhaitées et le mode d'avertissement en approche (son, image... et distance) ; cliquez pour modifier.

-Personnaliser le menu rapide

Cette fonction vous permet de choisir les raccourcis du menu rapide accessible directement sur l'écran de navigation. Cliquez sur la case à modifier, puis sélectionnez le raccourci à insérer et cliquez sur « retour ». Procéder ainsi jusqu'à obtenir les raccourcis souhaités.

-Gestion du temps de conduite

Pour activer le compteur de temps de conduite, cochez la case « Demander un temps d'escale », puis cliquez sur « Config. compteurs temps de conduite », choisissez le nombre de conducteurs (décoché = 1, coché = 2) Cliquez sur « Temps maxi de conduite continue » pour changer les valeurs, puis faites de même pour les autres paramètres. « Alerte à l'avance » vous permet de régler le délai avec lequel le GPS vous préviendra lorsque vous êtes en fin de temps de conduite ou de pause. A chaque arrêt prolongé, le système vous demandera s'il doit le décompter en temps de pause ou non.

-Circulation (cette option est liée à l'option INFO TRAFIC)

- Historique du trafic : Si la case est cochée votre GPS enregistre l'historique du trafic et des difficultés
- Récepteur trafic : Doit être activé pour permettre la réception de l'info trafic
- Détour : Vous permet de choisir si vous souhaitez que votre GPS Audeo vous propose un détour en cas de trafic perturbé sur votre itinéraire. Pour activer la fonction, ne pas cocher la case ligne 1, cocher la case ligne 2, puis régler sur le curseur ligne 3 le temps minimum que vous souhaitez gagner si le GPS vous propose un itinéraire de détournement si le GPS ne vous propose pas d'itinéraire de contournement, c'est que le gain de temps est inférieur à celui demandé.

« Confirmez-vous l'itinéraire proposé ? » Si vous cochez cette case, le GPS vous demandera de confirmer le détour proposé, dans le cas contraire, il le prendra automatiquement en compte.

- Type d'évènements : Permet de sélectionner les types d'évènements pris en compte dans l'information du trafic et le calcul de l'itinéraire ; évènements de circulation (bouchons), routes fermées, accidents ou véhicules en panne, voies rétrécies ou réservées, Autres évènements. Cliquez sur le type d'évènement choisi, puis choisissez « pris en compte » ou « ignorés » et cochez « visibles sur la carte » si vous souhaitez les visualiser sur l'écran de navigation.

-Paramétrage de l'itinéraire

Ce chapitre fait l'objet d'une notice séparée (voir notice paramétrages)

-Paramètres de la carte

- Mode d'affichage : Cliquez pour passer du mode 3D (relief) au mode 2D (vue à plat).
- Point de vue : Cliquez pour changer l'angle de point de vue

- Vue d'ensemble automatique : « Allumer » votre GPS zoome et dezoome automatiquement sur la carte en fonction de la densité des routes (+ de zoom en ville, - de zoom sur grande route) ; « Eteint », la fonction est désactivée.

Couleurs : « Auto » votre GPS change l'affichage en mode jour ou nuit automatiquement en fonction de la luminosité ambiante, « Jour », votre GPS reste en mode jour, « Nuit » votre GPS reste en mode nuit ; cliquez pour changer.

- Couleur carte jour et Couleur carte Nuit : vous permettent de choisir les différentes possibilités de couleurs de carte ; faites défiler, puis cliquez sur « retour » une fois votre choix fait
- Repères et Bâtiments : Permet l'affichage de points de repères et de monuments sur la carte ; cliquer pour activer ou désactiver.
- Journaux de suivi : « Allumer » ou « éteint » Permet l'enregistrement des données de vos trajets
- Marqueur de lieux : cliquez pour faire apparaître la liste des points d'intérêts installés sur votre GPS ; Sélectionnez ceux que vous voulez faire apparaître en permanence sur la carte de navigation ; Dans certaines catégories, il y a des sous-catégories, cliquez sur le nom de la catégorie pour les faire apparaître (par exemple, dans la catégorie hébergement vous trouverez les sous-catégories campings et hôtels).

N'affichez pas trop de points d'intérêts en permanence sur votre carte, vous pourrez les retrouver facilement dans la rubrique « rechercher » du menu navigation.

- **Guidage visuel :**

- Champs de données : Permet de sélectionner les données affichées en permanence sur la carte de navigation

« Champs sans itinéraire », choix des informations affichées lorsque vous n'avez pas programmé d'itinéraire ; sélectionner la case voulue à gauche de l'écran, puis choisissez l'affichage souhaité dans le menu déroulant de droite. Vous pouvez ainsi sélectionner l'affichage de la vitesse réelle de votre véhicule, la limite de vitesse en vigueur dans la zone, l'heure ou encore l'altitude (3 données maximum)

« Champs avec itinéraire » ce sont les informations choisies pour l'affichage lorsque vous avez programmé un itinéraire, procédez de même que ci-dessus et choisissez entre les distances, temps restant, heure d'arrivée à votre prochaine étape ou bien à votre destination finale, ou encore les mêmes informations que pour les champs sans itinéraire.

- Services Autoroute : Cocher pour activer affichage des services disponibles sur les 3 prochaines aires d'autoroutes sur votre trajet
- Types de service : Cliquez pour afficher les services autoroute disponibles à l'affichage.
- Panneau : Cocher pour activer l'affichage des grands panneaux routiers directionnels, très utiles au guidage visuel.
- Vue du carrefour : Cocher pour activer l'affichage des vues de carrefour et des voies à suivre dans le guidage. Cet outil est très précieux dans la qualité du guidage visuel.
- Barre de progression itinéraire : affiche une barre de progression sur le côté gauche de la carte pour visualiser le niveau de progression sur l'itinéraire, cochez pour activer.

- **Afficher :**

- Animation des menus : Cocher pour activer la fonction d'animation des menus.
- Thème de jour : Cliquer pour choisir les couleurs de cartes jour.
- Thème de nuit : Cliquer pour choisir les couleurs de cartes nuit
- Rétro-éclairage actuel : inactif (le rétro-éclairage se règle dans le menu général, rubrique « gest.sys » et « Rétro-éclairage »).

- **Régional :**

- Langue du programme : Cliquer pour sélectionner la langue d'affichage du système, puis terminer, l'appareil doit redémarrer pour enregistrer la modification.
- Unités et formats : Cliquer pour choisir et modifier les différentes unités et formats de vitesse, heure, devises, consommation, poids, date, et coordonnées pour les saisies de points latitude et longitude.
- Fuseau horaire : Cliquer pour modifier ; le choix conseillé est fuseau automatique, si vous choisissez le choix manuel, en France nous sommes en GMT+01.00, n'oubliez pas dans ce cas de cocher « heure d'été/d'hiver afin que votre GPS prenne en compte le changement d'heure ; il vous faudra par contre changer l'heure à chaque changement de pays ou de fuseau horaire.

Moniteur trajet :

- Activer l'enregistrement automatique : cocher pour activer l'enregistrement de vos trajets et itinéraires, cela vous permet de les retrouver facilement
- Enregistrement journal du trajet : Cocher pour activer
- **Collecte du journal :**
 - Informations d'usage de l'application : Cocher pour activer
 - Pistes GPS : Cocher pour activer

L'activation de ces fonctions permet de remonter à la base de données des informations sur les cartes lors de vos trajets et de corriger les cartographies. Il est conseillé d'activer ces fonctions.

- **Assistant configuration :**

Cet outil vous permet d'accéder à la configuration rapide de votre GPS ; langue, Unités et formats, Paramétrages de l'itinéraire (véhicule, mode de navigation, etc...)

- **Réinitialiser :**

Permet la réinitialisation du système, et donc le retour vaux paramètres d'origine ; tous vos paramètres personnalisés seront effacés.

Menu « Rechercher »

Ce menu permet d'accéder à la recherche directe d'adresse, lieux, points d'intérêts, etc...

- **Chercher l'adresse** : Sélectionner le pays, taper la première lettre, le GPS vous propose la liste des pays, sélectionner le pays souhaité. Ville, même opération que ci-dessus. Pour la recherche de rue, lieu dit ou autre adresse, il suffit de taper les premières lettres du nom et l'appareil vous propose automatiquement les résultats disponibles, sélectionner votre choix, puis cliquez éventuellement sur le N° dans la rue (si vous n'avez pas de N°, Cliquez sur « Sélectionner rue », le GPS vous indiquera le milieu de la rue). Votre GPS vous affiche la carte avec l'adresse choisie ; Vous pouvez modifier la destination en cliquant sur la carte, un point animé rouge apparaît et positionne votre choix. Si vous souhaitez enregistrer cette adresse dans vos favoris, cliquez sur « Plus » en bas de page et « Ajouter aux favoris ». Dans ce sous-menu, vous pouvez également visualiser les points d'intérêts proches de votre destination. Cliquer sur « suivant » pour valider., Votre GPS calcule alors l'itinéraire pour vous amener vers l'adresse choisie et affiche les options choisies pour le calcul d'itinéraire.

Le GPS affiche ensuite la carte de votre trajet, vous pouvez zoomer ou dézoomer avec les touches « + » et « - ». Si l'itinéraire proposé ne vous convient pas, cliquez en bas de page sur « plus », puis « autres itinéraires, votre GPS va alors recalculer d'autres itinéraires possible, Choisissez en un sur le côté droit de l'écran, il apparaît alors sur la carte, puis cliquer sur retour lorsque vous avez choisi l'itinéraire qui vous convient. Votre GPS revient alors à l'affichage navigation et vous indique la voie à suivre ; utilisez la touche raccourci en haut à droite de l'écran pour activer ou désactiver le mode vocal.

Rechercher des lieux: Cette fonction vous permet de rechercher directement un point d'intérêt (aire de services pour les camping-cars, zone industrielle pour le mode poids-lourds, etc.)

Vous pouvez choisir une recherche rapide sur votre itinéraire en saisissant le nom du lieu recherché ou bien cliquer sur les poi's proposés stations services, parking, restaurant ou hébergements.

Si votre recherche n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur « Recherche personnalisée ».

Votre GPS vous propose alors une recherche près de votre dernière position connue, dans une ville, sur votre itinéraire, ou encore à proximité de votre destination. Cliquez sur votre choix, par exemple dans une ville. Choisissez le pays et la ville dans lesquels vous recherchez votre point d'intérêt, puis cliquez sur « Sélectionner » pour valider.

Votre GPS affiche alors la liste des points d'intérêts par catégories. Sélectionner dans cette liste le type de point d'intérêt recherché

Pour les camping-cars, les aires de services sont dans la catégorie « Camping car (KML), les hôtels et camping dans la catégorie « hébergements »

Pour les poids lourds, les zones d'activités (ZI, ZA, etc..) sont dans la catégorie « Entreprises », les centres routiers dans la catégorie du même nom, les aires PI et les stations services PL dans la catégorie « camion »

Pour les autocars, rechercher dans « loisirs » pour les attractions touristiques par exemple.

La liste et le détail des points d'intérêts est détaillé dans le chapitre « Points d'intérêts ».

Sélectionner le POI souhaité, le GPS calcule alors l'itinéraire vers ce point ; vous pouvez également enregistrer ce poi dans vos favoris en procédant comme plus haut.

Chercher sur carte : cette méthode permet de rechercher votre destination directement sur la carte, zoomez et dézoomez en cliquant sur + ou - ; et faites glisser sur l'écran pour vous déplacer sur la carte. Cette méthode est plutôt réservée à une recherche locale. Cliquez sur sélectionner après avoir cliqué sur la carte pour sélectionner votre destination.

Favoris : Vous permet d'accéder à la liste des favoris que vous aurez enregistrés, et de sélectionner un comme destination. (Pour supprimer un favori, cliquez sur la poubelle).

Historique : Vous permet d'accéder aux adresses et lieux que vous avez déjà utilisés et d'en sélectionner une comme destination. Vous pouvez effacer l'historique en cliquant sur « Plus » et supprimer tout, ou bien une adresse en cliquant sur la poubelle.

Recherche de destination par saisie de coordonnées gps (latitude et longitude) :

Dans l'écran « rechercher », cliquer sur « Plus » en bas de l'écran, puis coordonnées, vous pouvez alors entrer les coordonnées latitude et longitude du lieu recherché ; attention au format des coordonnées (degré, minute set secondes), vous pouvez modifier le format des saisie des coordonnées en cliquant sur « Plus », « Unités et formats » et Format des coordonnées ».

Menu « Itinéraire »

Ce menu permet de créer un itinéraire avec une ou plusieurs étapes et une destination finale. Cliquer sur « Créer itinéraire » Votre GPS affiche comme position de départ « Position GPS actuelle », vous devez partir de cette position si vous voulez que votre GPS soit actif et se connecte correctement aux satellites, si vous choisissez une autre adresse de départ en cliquant sur le drapeau bleu, votre GPS se mettra alors en mode « dégradé » et se déconnectera des satellites. Vous pourrez alors simplement visualiser un itinéraire mais la navigation ne pourra être fonctionnelle puis que votre GPS se déconnectera des satellites.

Pour créer une étape, cliquer sur « + » apparaît alors l'écran de recherche ; procéder comme indiqué dans le menu « Rechercher » pour sélectionner votre étape.

Cliquez à nouveau sur « + » pour ajouter une nouvelle étape et procéder comme pour la précédente.

Ajouter enfin votre destination finale de la même manière.

Vous pouvez intégrer autant d'étape que vous le souhaitez.

Sur la page de l'itinéraire, apparaissent en jaune les étapes et en drapeau à damier la destination finale, ces couleurs sont reprises sur la carte de votre itinéraire.

Vous pouvez réorganiser l'ordre de vos étapes en cliquant sur « Plus » en bas de l'écran, et intégrer des temps de pause si vous avez activé la fonction « gestion du temps de conduite » (voir menu « réglages »).

Une fois votre itinéraire établi, cliquez sur go » Votre GPS calcule l'itinéraire vers vos étapes et votre destination finale. Le temps et le kilométrage indiqué sont jusqu'à la destination finale.

Cliquer sur « GO » pour lancer la navigation.

Lorsqu'un itinéraire est validé, vous pouvez le modifier, le vérifier ou encore définir des secteurs à éviter en cliquant sur « Menu » et « itinéraire » depuis la carte de navigation.

Vous pouvez également enregistrer vos itinéraires dans ce même menu et les charger ensuite lorsque vous voudrez les utiliser.

Ceci vous permet par exemple de préparer un itinéraire sur plusieurs jours en créant les étapes et destinations journalières et en les enregistrant chacune séparément. Il vous suffit ensuite de rééditer chaque itinéraire journalier et le charger en temps voulu.

Petits conseils utiles :

Il n'est pas conseillé de faire un itinéraire sur plusieurs jours, il est préférable de faire un itinéraire par jour maximum, il vous sera d'autant plus facile d'évaluer vos temps de parcours et d'appréhender les temps de pause.