



Avvio : Pulsante On / Off sulla parte superiore del dispositivo

Schermata menu principale

Impostazione (1) (configurazione e impostazioni del vostro dispositivo)

Bluetooth (2) (collegamento telefonico)

Gestione (3) (passaggio alla modalità navigazione),

Multimedia (4) (riproduzione video e audio)

Immagini (5) (Album foto)

E-book (6) (funzione Ebook)

Giochi (7)

Strumenti (8) (Calendario, convertitore, calcolatrice)

1 Impostazioni

1.1 Volume: regola il volume del Gps e dei tasti sullo schermo

1.2 Data e ora: Impostazione di data e ora

1.3 Frequenza FM: Consente di ascoltare i suoni del GPS (telefono, musica, informazioni, navigazione ...) tramite l'autoradio.

Attivazione del collegamento audio del GPS con l'autoradio (pulsante on/off)

Regolazione della frequenza del collegamento con l'autoradio (cursore + / -)

Una volta che la frequenza è impostata sull'autoradio, tutte le informazioni vocali complete del GPS passeranno attraverso l'autoradio così come le conversazioni telefoniche tramite Bluetooth.

1.4 Lingue: Scelta della lingua

1.5 Controluce: Impostazione della luminosità del display (luce intensa controluce al massimo) e di spegnimento automatico o programmato del dispositivo

1.6 Calibrazione: Lo schermo è impostato dalla fabbrica, ma è possibile modificare la calibratura dei tasti del display

1.7 Informazioni di sistema

1.8 Sistema di controllo: Indica il percorso per accedere al programma di navigazione (non modificare)

1.9 Reset: Consente di resettare le impostazioni iniziali (non modificare)

1.10 Info GPS: posizione GPS e qualità del segnale

1.11 Windows: Consente di accedere al PC Tablet (uscita: clicca 2 volte su esci)

1.12 USB: Seleziona il tipo di collegamento verso un computer (trasferimento dati)

2 Bluetooth

Apri/Chiudi: Consente di attivare o disattivare la funzione Bluetooth

Connetti: Collegamento al telefono cellulare Bluetooth (che deve essere attivato e visibile)

Clicca su Ricerca e poi Connetti quando il telefono viene riconosciuto (password 1,2,3,4)

Connessione automatica abilitata: il vostro GPS si connette automaticamente al telefono ogni volta che viene rilevato nelle vicinanze.

Risposta automatica abilitata: sgancio automatico in caso di chiamata telefonica

DUN: connessione a Internet tramite il vostro telefono (se telefono 3G)

Una volta connessi via Bluetooth, è possibile scaricare automaticamente la directory del telefono nel GPS

(tasto Rubrica), effettuare o ricevere chiamate (tasto Chiamata), ricevere o inviare messaggi di testo (tasto SMS), consultare la cronologia delle chiamate (tasto Cronologia Chiamate), ascoltare la musica memorizzata nel vostro telefono (tasto A2DP).

3 Controllo

Quando si clicca su Controllo, appare la home page della schermata di navigazione, la barra di avanzamento rappresenta il caricamento delle mappe. Una volta caricate appare il menu di Navigazione.

Menu di Navigazione



Questa è la schermata di avvio, il menu di Navigazione. Da qui sono accessibili tutte le parti dell'applicazione.

Toccare **Trova**.


Menu Trova



Questo è il menu Trova, che consente di trovare la destinazione. La destinazione può essere un indirizzo, un punto di interesse, un punto della mappa, uno dei Preferiti o delle destinazioni precedenti, delle coordinate o il luogo in cui è stata scattata una fotografia. Per iniziare, provare a navigare verso un indirizzo.

Toccare **Trova indirizzo**.


Cambiare il Paese (opzionale)



Il nome del Paese e della città sono già dati dalla posizione corrente. Se questa è la destinazione desiderata, saltare i prossimi passaggi e passare alla selezione della via.

Per selezionare un Paese diverso da quello visualizzato, toccare **Paese**.

Cambiare il Paese o lo Stato (opzionale)



Il nome del Paese e dello Stato sono già dati dalla posizione corrente. Per effettuare la ricerca nello stesso Paese o Stato, toccare *Città* o *Via* per continuare.

Per selezionare un Paese o uno Stato diverso da quello visualizzato, toccare **Paese**.

Immettere il nome del Paese



Iniziare a immettere il nome del Paese desiderato. In genere è sufficiente immettere un solo carattere e il software di navigazione visualizzerà tutti i Paesi iniziati con quella lettera. Altrimenti immettere più lettere oppure toccare **Risultati**.

Immettere il nome del Paese o dello Stato



Iniziare a immettere il nome del Paese o dello Stato desiderato. In genere è sufficiente immettere un solo carattere e il software di navigazione visualizzerà tutti i Paesi e Stati iniziati con quella lettera. Altrimenti immettere più lettere oppure toccare **Risultati**.

Selezionare il Paese dall'elenco



Quando vengono visualizzati i risultati, toccare il nome del Paese desiderato. L'indirizzo verrà cercato nel Paese selezionato.

Selezionare il Paese o lo Stato dall'elenco



Quando vengono visualizzati i risultati, toccare il nome del Paese o dello Stato desiderato. L'indirizzo verrà cercato nel Paese/Stato selezionato. Selezionando il Paese senza selezionare lo Stato, l'indirizzo verrà cercato in tutti gli Stati del Paese selezionato.

Cambiare la città (opzionale)



Per selezionare una città diversa da quella visualizzata, oppure se è stato cambiato il Paese, toccare **Città**.


Selezionare la città (opzionale)



Se sono visualizzati sia il Paese che lo Stato, è possibile saltare questo passaggio, immettere il nome della via e selezionare dall'elenco delle vie corrispondenti nello Stato (questa opzione non è disponibile in tutti i Paesi).

Se il pulsante *Via* è inattivo, o se si desidera prima selezionare una città, toccare **Città**.

Immettere il nome della città



Iniziare a immettere il nome della città desiderata. Nel campo di immissione appare sempre il risultato più probabile. Se si tratta della città di destinazione desiderata, toccare il nome per accettarlo. Altrimenti immettere più lettere oppure toccare **Risultati**.

Immettere il nome della città




All'apertura della schermata, appare la città corrente. Toccarla per effettuare una ricerca in tale città oppure iniziare a immettere il nome della città desiderata. Durante la digitazione, nel campo di immissione appare sempre il risultato più probabile. Se si tratta della città desiderata, toccarla per selezionarla. Altrimenti immettere più lettere oppure toccare **Risultati**.

Selezionare la città dall'elenco



Quando viene visualizzato l'elenco delle città corrispondenti, se necessario scorrerlo con i pulsanti freccia o trascinandolo. Toccare il nome della città di destinazione quando appare nell'elenco. L'indirizzo verrà cercato nella città selezionata.

Selezionare la via



Una volta selezionata la città, è possibile navigare verso il centro della città toccando *Seleziona città*.

Per immettere un indirizzo completo, toccare **Via**.

Immettere il nome della via



La selezione della via è simile alla selezione della città. Toccare il nome della via suggerita nel campo di immissione per accettarla, immettere altre lettere per visualizzare automaticamente l'elenco dei risultati oppure toccare **Risultati**, quindi selezionare la via desiderata dall'elenco.

Completare l'indirizzo



Una volta selezionata la via, è possibile navigare verso il punto intermedio della via toccando *Seleziona via*. È possibile anche selezionare un'intersezione toccando *Via trasversale*.

Per completare l'indirizzo, toccare **Numero civico**.

Immettere il numero civico



Immettere un numero nell'intervallo fornito nel campo di immissione, quindi toccare **Fine** per completare l'indirizzo.

Confermare la destinazione



L'indirizzo selezionato viene ora visualizzato sulla mappa. Se necessario, è possibile modificare la destinazione toccando un altro punto della mappa. Infine toccare **Avanti** per confermare la destinazione selezionata.

Viene pianificato il percorso




Mentre l'applicazione calcola il percorso verso la destinazione selezionata, viene visualizzato un sommario delle impostazioni di percorso correnti. In questa pagina non è necessario toccare nulla.

Sommario del percorso



Ora il percorso è pronto. Sulla mappa viene visualizzato l'intero percorso con i dati dello stesso. Per modificare o salvare il percorso, toccare *Altro*. Per iniziare la navigazione verso la destinazione selezionata, attendere alcuni secondi oppure toccare **Vai!**.

Ha inizio la navigazione



Viene visualizzata la schermata Mappa e ha inizio la navigazione. Seguire le istruzioni della guida vocale. Tutte le informazioni necessarie per raggiungere la destinazione sono anche visualizzate sullo schermo. Per una spiegazione dettagliata, vedere la sezione che segue.

Schermata Mappa

La schermata Mappa è quella più usata dell'applicazione, e appare normalmente durante la navigazione. Contiene una mappa 3D, la posizione corrente e il percorso consigliato. Mostra inoltre i dettagli della manovra successiva e i dati del percorso. Se necessario, la schermata Mappa visualizza anche eventuali avvisi e avvertimenti. Vedere la spiegazione dettagliata nelle pagine che seguono.

Posizione corrente e percorso consigliato



La posizione corrente appare in basso al centro della mappa 3D. La mappa è sempre ruotata verso la direzione di marcia. Una linea colorata rappresenta il percorso consigliato. Le manovre lungo il percorso sono segnalate da frecce.

Prossima manovra, via corrente e prossima



Nell'angolo superiore sinistro sono visualizzate la prossima manovra e la sua distanza. Il nome della via corrente appare in basso e quello della prossima via è nella parte superiore dello schermo.

Informazioni sulle corsie (non disponibili con tutte le mappe)



Se disponibili, appaiono le informazioni sulle corsie. Corsie e rispettive direzioni sono indicate da piccole frecce. Quelle evidenziate sono le corsie da tenere. Con maggiori dati disponibili, al posto delle frecce ci sono dei segnali stradali simili a quelli reali, che indicano le destinazioni e il numero della strada a cui porta una data corsia.

Pulsante Menu e campi di dati




Il limite di velocità viene visualizzato a sinistra, sopra il pulsante Menu che apre il menu di Navigazione. Nell'angolo inferiore destro c'è uno dei tre campi dei dati di viaggio personalizzabili. Toccare il campo per visualizzarli tutti e tre.

Avvisi e avvertimenti (non disponibili con tutte le mappe)



Se il percorso porta a una zona con controllo della velocità o scuole, con un buon anticipo il simbolo del limite di velocità viene sostituito da quello del controllo della velocità. Appaiono anche il tipo e la distanza del punto segnalato. Se i dati sono disponibili, sulla mappa appaiono anche i simboli che avvertono di curve brusche o discese ripide.

Traffico (non disponibile con tutte le mappe)



Se sono disponibili le informazioni sul traffico online, le strade interessate da eventi del traffico vengono visualizzate sulla mappa con un colore diverso. Dei piccoli simboli indicano anche il tipo di evento. L'applicazione aiuta ad evitare eventi del traffico che potrebbero provocare notevoli ritardi.

Manipolare la mappa



Toccare la mappa per aprire i controlli. Trascinare per spostare; zoomare/inclinare/ruotare con i comandi ai lati (toccare per regolare in intervalli o tenere premuto per una regolazione continua). L'angolo superiore sinistro fa passare tra 3D e 2D. L'angolo superiore destro apre una pagina con informazioni sul punto della mappa selezionato. Alla fine toccare **Indietro** per tornare alla mappa.

Menu Scelta rapida



Toccare l'angolo superiore sinistro della schermata Mappa per aprire il menu Scelta rapida. Il menu contiene un pulsante Mute, il comando di regolazione del volume principale e le funzioni di menu di uso più frequente. Tali pulsanti funzione sono personalizzabili in Impostazioni. Scegliere le funzioni che si utilizzano di più.

Aggiungere una destinazione

Se si ha un percorso, è possibile aggiungere una o più destinazioni. Selezionare la seconda destinazione come la prima, poi decidere a che punto inserirla. Qui viene illustrato come fare.

Prendere il percorso pianificato nella prima sezione dell'Esercitazione. Il percorso è lungo e si desidera fermarsi per la notte. In questo esempio verrà scelto un hotel lungo il percorso.

Menu di Navigazione



La ricerca di un Punto di interesse ha inizio dal menu di Navigazione. Se si è nella schermata Mappa, toccare *Menu* per tornare al menu di Navigazione.

Toccare **Trova**.

Menu Trova



Nel menu Trova, toccare **Trova POI**.

Menu POI



La ricerca di un POI può essere fatta in diversi modi. Toccare *Ricerca rapida* per trovare un POI per nome lungo il percorso (o vicino alla posizione corrente, in assenza di un percorso). Toccare una delle categorie di ricerca fisse se queste includono ciò che si sta cercando.

Per tutte le altre ricerche, toccare **Ricerca personalizzata**.

Dove cercare?



Per prima cosa, viene chiesto dove si desidera cercare il POI. Toccare *Qui vicino* per effettuare la ricerca vicino alla posizione corrente, oppure *Vicino destinazione* per cercare vicino alla destinazione del percorso. Toccare *In una città* e selezionare la città in cui cercare.

Per cercare un hotel lungo il percorso, toccare **Lungo il percorso**.


Elenco dei gruppi di POI



I POI sono suddivisi in gruppi. Per prima cosa viene visualizzato l'elenco delle categorie principali di POI. Se necessario scorrere l'elenco, oppure toccare *Elenca tutti i POI* per vedere l'elenco dei POI indipendentemente dalla categoria di appartenenza. È possibile cercare un POI per nome toccando *Cerca per nome*.

Per cercare un hotel, toccare **Alloggio**.

Elenco dei sottogruppi di POI



Viene ora visualizzato l'elenco dei sottogruppi della categoria Alloggio. Le opzioni disponibili sono le stesse di prima.

Per cercare un hotel, toccare **Hotel o Motel**.

Elenco dei marchi nel sottogruppo selezionato



Appare quindi l'elenco delle catene di hotel e motel.

Toccare il marchio preferito, oppure toccare **Elenca tutti i POI** per visualizzare l'elenco completo degli hotel e motel.

Selezionare il POI dall'elenco dei risultati



Viene visualizzato l'elenco degli hotel e motel vicini al percorso, ordinato per la lunghezza della deviazione necessaria per raggiungerli. Toccare *Altro* per riordinare l'elenco, scorrerlo se necessario e infine scegliere uno degli hotel dell'elenco.

Confermare la destinazione



Il POI selezionato viene ora visualizzato sulla mappa. Se necessario, è possibile modificare la destinazione toccando un altro punto della mappa. Infine toccare **Avanti** per confermare la destinazione selezionata.

Inserire la nuova destinazione nel percorso



Avendo già una destinazione, occorre decidere cosa fare di questo POI. Per eliminare il percorso precedente e sostituirne la destinazione con il POI, toccare *Nuovo percorso*. Per raggiungere questo nuovo punto dopo la destinazione precedente, toccare *Destinazione finale*.

In questo esempio si sta cercando un luogo in cui sostare lungo il percorso, quindi toccare **Tappa**.

Viene pianificato il percorso



Da questo punto in poi accade quanto è accaduto in precedenza, dopo aver selezionato l'indirizzo della prima destinazione. Durante il calcolo del percorso appare un sommario, quindi una conferma visiva del percorso e dei suoi dettagli. Infine si torna alla mappa e ha inizio la navigazione.

Percorso (informazioni e manipolazione del percorso)

Toccare il pulsante *Percorso* nella schermata del menu di Navigazione per accedere alle informazioni sul percorso e per modificarlo in diversi modi. Qui è anche possibile eliminare il percorso se si decide di interrompere la navigazione prima di raggiungere la destinazione specificata.

Aprire il menu Percorso



Se si è nella schermata Mappa, toccare *Menu* per tornare al menu di Navigazione.

Nel menu di Navigazione, toccare **Percorso**.

Contenuti del menu Percorso




La schermata Percorso visualizza diversi dettagli del percorso, come ad esempio la destinazione, il tempo necessario per raggiungerla, il tipo di veicolo, il metodo di calcolo del percorso e le icone di avviso. Toccare *Panoramica* per visualizzare l'intero percorso sulla mappa e toccare *Elimina percorso* per arrestare la navigazione.

Menu Altro con opzioni aggiuntive



Nel menu Percorso, toccare **Altro** per accedere a ulteriori opzioni. È possibile aprire l'*Itinerario*, modificare le *Impostazioni di percorso* o scegliere un altro metodo di calcolo del percorso in *Percorsi alternativi*. Si può anche simulare la navigazione, salvare il percorso per usarlo in futuro oppure caricare un percorso salvato in precedenza.

Modificare il percorso



Per modificare il percorso, toccare **Modifica percorso** nella schermata Percorso. Qui è possibile eliminare o aggiungere destinazioni, cambiarne l'ordine o far ottimizzare il percorso all'applicazione. Per pianificare un percorso con un punto di partenza diverso dalla posizione corrente, toccare la bandiera nella prima riga dell'elenco e selezionare un nuovo punto di partenza.

Evita (evitare una parte del percorso consigliato)



Per evitare parti del percorso, toccare **Evita** nella schermata Percorso. Si può selezionare una strada, impostare un tratto del percorso parti particolari del percorso da evitare (scegliere dall'elenco). Se in precedenza erano stati impostati elementi da evitare, toccare *Ripristina percorso originale* per tornare al percorso senza modifiche.

Menu Altro (oltre la navigazione)

Dal menu Navigazione qui si può accedere ad altre utili applicazioni. Ci sono percorsi demo, informazioni su come ottenere aggiornamenti e mappe aggiuntive, sul Paese in cui ci si trova e sui propri viaggi con il monitor di viaggio.

Il pulsante Impostazioni consente di modificare in vari modi i parametri di navigazione, l'aspetto dell'applicazione e della schermata Mappa.

Menu Altro



Se si è nella schermata Mappa, toccare *Menu* per tornare al menu di Navigazione.


Nel menu di Navigazione, toccare **Altro...**

Contenuti del menu Altro




Il menu Altro contiene utili applicazioni, di cui alcune complesse (Musica e Immagini) e altre semplici (Calcolatrice, Convertitore unità ecc.). Forniscono informazioni quali l'ora di alba e tramonto o i limiti di velocità dei Paesi. Vi sono anche un monitor di viaggio e un calcolatore del consumo di carburante. Per configurare in dettaglio la navigazione, toccare **Impostazioni**.

Impostazioni



In Impostazioni si possono modificare l'aspetto e il comportamento della navigazione. Le Impostazioni sono suddivise in gruppi. Nelle prossime pagine verranno presi in esame alcuni di tali gruppi. Sfogliare l'elenco dei gruppi di impostazioni e toccare il gruppo da verificare o modificare.

Impostazioni: Suoni e avvisi



In Suoni e avvisi si può impostare indipendentemente il volume dei diversi suoni dell'applicazione e della musica di sfondo, nonché della guida vocale.

È inoltre possibile attivare, disattivare e configurare diversi avvisi e avvertimenti.

Impostazioni: Personalizza menu Scelta rapida




Nel menu Personalizza menu Scelta rapida, è possibile cambiare la funzione dei pulsanti del menu Scelta rapida. Il menu Scelta rapida può essere aperto direttamente dalla schermata Mappa, per offrire facile accesso alle funzioni di uso più frequente dell'applicazione. Toccare i pulsanti per assegnarvi una nuova funzione.

Impostazioni: Traffico



In Impostazioni Traffico, è possibile selezionare la stazione radio FM che trasmette le informazioni sul traffico. Si può anche impostare il modo in cui gli eventi del traffico ricevuti debbano modificare il percorso consigliato dall'applicazione. Selezionare i tipi di evento da considerare o ignorare e specificare la reazione dell'applicazione alla ricezione di un nuovo evento.

Impostazioni: Percorso




Impostazioni Percorso è la pagina più importante delle Impostazioni. Per questo viene visualizzata dalla configurazione guidata al primo utilizzo dell'applicazione. Scegliere il veicolo da usare per il calcolo del percorso, il metodo di calcolo del percorso e i tipi di strada da includere o escludere.

Impostazioni: Mappa



Impostazioni Mappa consente di modificare l'aspetto della schermata Mappa. Mentre si modificano le impostazioni, lo schermo visualizza una mappa che mostra subito gli effetti delle modifiche. Toccare *Raccolta veicoli 3D* e scegliere un simbolo per indicare la posizione corrente. Toccare *Indicatori POI* per impostare le categorie di POI da visualizzare sulla mappa e quelle da nascondere.

Impostazioni: Guida visiva



In Impostazioni Guida visiva è possibile impostare meglio la schermata Mappa. Cambiare i valori dei tre campi di dati, attivare o disattivare le *Panoramica incroci*, i realistici modelli 3D delle prossime intersezioni. Attivare/disattivare la visualizzazione dei *Segnali stradali*, che indicano dove portano le varie corsie, o di una piccola *Barra avanzamento percorso*.

Impostazioni: Display



In Impostazioni Display è possibile modificare l'aspetto dell'applicazione. Animare i menu, cambiare lo skin diurno e notturno, o regolare il livello di retroilluminazione e di luminosità dello schermo.

Menu: È possibile modificare la lingua del programma, le unità di misura, e il fuso orario

Menu Tragitto: è possibile attivare e gestire le registrazioni dei vostri tragitti

Menu Aggiornamento: Uno strumento per raccogliere le informazioni utili per l'aggiornamento dei dati cartografici (si consiglia di lasciarlo attivo per migliorare costantemente l'informazione cartografica:

Configurazione guidata: Consente di digitare la funzione Precedenti, con la quale è possibile configurare tutte le funzioni precedenti.

4 File Multimedia

Dal menu principale, aprire la cartella "Multimedia", poi "Video" o "Musica"; si potrà dunque accedere all'elenco dei file presenti sulla microscheda SD che avrete inserito nella porta apposita, e sarà infine possibile leggerli. È possibile leggere i seguenti formati:

Musica: MP3, WMA9, WAV - Video: DIVX, XVID, MPG 2, WMV, ASF

5 Funzione Album Foto

Aprire il menu Immagini, si avrà accesso alle foto memorizzate nella vostra microSD.

6 Funzione E-Book

Aprire il menu E-Book, avrete accesso ai libri caricati sulla scheda SD in formato TXT, e potrete sfogliarli durante le soste o le pause.

7 Giochi

È possibile accedere a diversi giochi di intrattenimento.

8 Strumenti

In questo menu sono presenti alcuni strumenti pratici quali: convertitore, calcolatrice o il calendario

Uso

Collegamento: per l'uso embedded, collegare alla presa accendisigari e l'estremità mini USB nella presa prevista apposita sul lato dell'unità. Per un collegamento a 220v, utilizzare il caricabatterie in dotazione.

Avvio: Premere il pulsante ON / OFF sul lato superiore sinistro del dispositivo (tenere premuto per circa 2 sec).

Le istruzioni complete per l'utilizzo sono inserite nel nostro dispositivo; per accedervi, avviare il dispositivo e seguire i passaggi riportati qui di seguito.

Sulla Home Page cliccare su "Navigazione" e il dispositivo modifica le mappe, quindi appare la schermata di Navigazione. Cliccare su "Avanti", quindi si visualizza un menu, cliccare sull'icona "Guida" e poi "Tutorial" e si può fare scorrere il manuale di istruzioni a vostro piacimento.

Raccordi:

Presca AVIN: consente di collegare un dispositivo audio o video come ad esempio una telecamera posteriore (opzionale)

Porta micro SD:

Inserire una scheda micro SD su cui è possibile memorizzare dei file multimediali o mappe aggiuntive (scaricare su www.navango.fr.)

Presca cuffie : Consente il collegamento di un auricolare.

Garanzia – Servizio assistenza

I nostri GPS sono coperti contro difetti di fabbricazione per un anno dalla data di acquisto. Fa fede la data presente sullo scontrino fiscale.

Tutti i dispositivi difettosi dovranno essere restituiti integralmente nella loro confezione originale con i seguenti accessori.

- Cavo USB
- Caricabatteria da auto
- Supporto a ventosa

- Unità caricabatterie
- Fattura di acquisto del dispositivo
- File SAV (da scaricare sul sito navango.fr o richiederlo al proprio rivenditore).

Tutti i dispositivi incompleti inviati al SAV possono essere respinti.

Dopo il controllo da parte del nostro servizio SAV, e la conferma di avvenuta visione per la garanzia, il dispositivo potrà essere riparato entro un massimo di 48 ore (da lunedì a venerdì, escluse le festività), o sostituito e rispedito al rivenditore o direttamente al cliente tramite Colissimo.

È richiesto che la ricevuta di ritorno SAV sia debitamente compilata.

In caso di rifiuto della garanzia (vedere le ragioni qui di seguito), verrà preparato un preventivo per la riparazione o la sostituzione del prodotto.

Ambito di copertura:

Sono coperti dalla garanzia il dispositivo GPS "Navango", la presa per il caricabatteria per auto, il caricabatterie; non sono coperti dalla garanzia: gli accessori che sono stati aggiunti dall'utente, come la scheda di memoria e gli accessori multimediali collegati.

ETD ha come unico obbligo quello di riparare o sostituire il prodotto e rispedirlo al rivenditore. In ogni caso, le spese di spedizione per restituire il prodotto al servizio SAV e al rivenditore e al cliente finale non sono incluse.

ETD non può essere ritenuto responsabile per eventuali conseguenze derivanti da una rispedizione a SAV o da un guasto del prodotto (la perdita di profitti, entrate, dati, godimento o uso del prodotto o qualsiasi prodotto correlato)

Motivi di rifiuto della garanzia:

Dispositivo che sia stato aperto o smontato, sovratensione, immersione, tracce di umidità, dispositivo che ha subito una caduta o delle lesioni, dispositivo che è stato utilizzato in condizioni che non rientrano nelle normali condizioni di un dispositivo GPS, l'esposizione a condizioni climatiche estreme, la cancellazione o spostamento di file da parte dell'utente, qualsiasi uso diverso da quello previsto, l'uso di un accessorio diverso da quello incluso in dotazione con l'apparecchio (caricabatterie, periferiche, altri accessori), caricamento di file di computer o multimediali che danneggino il sistema, virus informatici.

Nessun indennizzo o risarcimento può essere richiesto a ETD a causa di un ritardo sui tempi di riparazione, dovuto ai tempi di consegna, o a un malfunzionamento temporaneo dei componenti. Tuttavia, ETD si impegna, entro un termine massimo di un mese, ad offrire ai clienti una soluzione alternativa nell'attesa della riparazione del prodotto presso SAV (dispositivo di sostituzione o rimborso secondo le tariffe vigenti).

AGGIORNAMENTI

Gli aggiornamenti di mappe, punti di interesse, e le mappe supplementari sono disponibili solo su www.navango.fr con le date di disponibilità su tali aggiornamenti.

Mappe aggiuntive: Visualizzazione elenco, condizioni e tariffe su www.navango.fr

Il pacchetto comprende l'abbonamento illimitato per l'aggiornamento delle mappe dell'Europa Occidentale, i punti di interesse, i veicoli pesanti o camper.